

## Praktische Hinweise für LARA

LARA hat eine Tragkraft von 100 kg und folgende **Abmessungen**:  
Achsbreite: 85cm, Gesamtlänge: 208cm  
Kiste 88 x 62 x vorn 36cm / hinten 50cm (L x B x H)

Bevor du LARA das EineWeltLastenrad belädst, **übe erst einmal vorsichtig bei uns im Hof**.  
Das Lenken ist ungewohnt. Teste die Bremsen!

LARA mag's gemütlich. **Fahre eher langsam als schnell** – dann hast du das Lastenrad besser unter Kontrolle.

**Bremse beim Bergab Fahren**. Die Vorderbremsen sind griffig eingestellt – eine plötzliche Vollbremsung kann zu einem Hochsteigen des Hinterrades führen.  
Bei zu schnellem Fahren um Kurven **kippt das Lastenfahrrad!**

**Fahre niemals einen Bordstein rauf oder runter**. Dabei gehen die Reifen kaputt!

**Achtung Straßenbahnschienen!** Mit drei Rädern geräst du schnell in eine Schiene.  
Lieber ein paar Meter Umweg als eine teure Reparatur.

**Schließe LARA immer an einen festen Gegenstand an** (Fahrradständer, Verkehrszeichen, Zaun...)  
Verwende dazu unser Schloss – das gilt auch bei kurzer Abwesenheit.

**Generell: Du bist als NutzerIn verantwortlich für die Sicherheit und eventuelle Schäden!**

**Fahre vorsichtig und kontrolliere LARA vor der Fahrt auf Mängel**. Beachte bitte auch die wichtigen Nutzungsbedingungen.

Bei einem Unfall kontaktiere uns bitte sofort (089 856 375 11/15).